

●ふだんはお手入れできない給気口のお手入れ方法をご紹介します。  
**フィルターのお手入れと定期的な部品交換で  
 いつも心地よいわが家に。**

設備  
**給気口**



- お使いになる洗剤等の裏面の注意事項は必ずお読みください。
- 各メーカーの取扱説明書や使用上の注意書きを必ずお読みください。
- ❗給気口のお手入れは、高い所での作業となりますので、足場には十分お気をつけください。
- ❗風雨の強い日は、給気口を閉めて雨水の浸入を防ぎましょう！

**FY-GKF45LTYW / FY-GKF45LTYCのお手入れ方法**

■フィルターのお手入れ、交換目安 / 1ヶ月に1回程度掃除機等でホコリを取り除き、1~2年で交換要(お手入れの際、フィルター水洗い不可)

■用意する物 / 手袋、ゴム手袋、中性洗剤、雑巾、掃除機、脚立

**1 ルーバーを取りはずします**  
 Aのシャッターを閉じます。ルーバーBの取っ手に指を引っ掛け、ルーバーを落下させないように手をそえて手前に引いてはずします。  
 ※シャッター操作レバーをつかんだり、ルーバーの開口に手を掛けてルーバーを外さないでください。破損の原因となります。

**2 ルーバーを清掃します**  
 ルーバー裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取ります。台所用中性洗剤を浸した雑巾でルーバー表面の汚れを拭き取ったあと、乾拭きをして水気をよく拭き取ります。

**3 フィルターをはずします**  
 Aのフィルター押さえのツメを手前に引き、ツメ掛けから外します。フィルターの上部をつまんで取り外します。

**4 フィルターを清掃します**  
 掃除機でフィルター表面のホコリなどを吸い取ります。  
 ※水洗いはしないでください！  
 「カテキン」は水溶性のため、水洗いをするとう機能が低下します。  
 ※水洗いした場合、水が茶色に変色します。

**5 本体を清掃します**  
 本体を壁に取り付けたまま、本体などのホコリを掃除機で吸い取ります。台所用中性洗剤を浸した雑巾で拭き取ったあと、乾拭きをして水気をよく拭き取ります。

**6 フィルターとルーバーを取り付けます**  
 フィルターの外し方と逆の手順でフィルターを取り付けます。フィルター押さえは確実にツメ受けに挿入し、ツメ掛けに引っ掛けてください。ルーバーの下側表示と本体の下側表示を合わせて、ルーバーを最後まで確実に押し込みます。シャッター操作レバーを操作してシャッターを開けます。  
 ※フィルターは品番が見える様に設置ください。

**給気口の種類を確認ください。**

- ユニックス KRP-BWFH
- パナソニック FY-DRV062TYW
- パナソニック FY-GKF45LTYW / FY-GKF45LTYC

●ご自宅の給気口の種類(品番)をご確認ください。  
 ●給気口の品番は給気口の下部または正面のラベルに表示してあります。

**お手入れ内容の詳細についてはオーナーズBOOK、オーナーズWebサイトからもご確認いただけます。**

**パソコンまたはスマートフォンからオーナーズWebサイトにアクセスしてください。アクセス方法は下記の2つ。**

- トヨタホームオーナーズクラブと入力。
- スマートフォンからQRコードをスキャン。  
 ※QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要となる場合があります。

スマホでもPCでもタブレットでも同じステップですよ!

https://th-owners.com

2021年12月

月	火	水	木	金	土	日
29	30	1 赤口	2 先勝	3 友引	4 大安	5 赤口
6 先勝	7 友引	8 先負	9 仏滅	10 大安	11 赤口	12 先勝
13 友引	14 先負	15 仏滅	16 大安	17 赤口	18 先勝	19 友引
20 先負	21 仏滅	22 大安	23 赤口	24 先勝	25 友引	26 先負
27 仏滅	28 大安	29 赤口	30 先勝	31 友引	1 クリスマス	2
3	4	5	6	7	8	9