

3 引き戸の調整

※部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。
部品を破損する恐れがあります。


①上吊戸の吊車調整



上下・左右方向の調整が可能です。



②床付レール引き戸の戸車調整



上下・左右方向の調整が可能です。



③引き戸鎌錠受け調整



上下・前後方向の調整が可能です。

