

■ メカニカルキーの収納方法


電池切れや停電などの非常時にメカニカルキーを使用します。

※ ご使用開始前に必ず、非常時に備え、エントリーキーにメカニカルキーを収納してください。

■ メカニカルキーの収納の方法


ダミーキーが収納されている場合

①リリースつまみを引きながら②ダミーキーを抜き取ります。



③ メカニカルキーをそのまま挿し込み収納します。

カチッと音がするまで挿し込み、はずれないことを確認してください。



※ 非常時に使用する際も同様の手順でキーを取りはずしてください。