

【2F】室内機・エアフィルターのお手入れ

1 エアフィルターの取はずし方



- ① 吸込グリルの「PUSH」と表示された部分(2箇所)を押し、吸込グリルを開けます。
※脚立を使用する場合は十分にお気をつけください。



- ② 吸込グリルの枠ごと取はずし、養生シートの上に置きます。

2 エアフィルターのおそうじは、1F・室内機エアフィルターと同様に行います。

エアフィルターを枠に戻し、取はずした時と同じ様に吸込グリルにはめ、「カチッ」と音がするまで押して閉じます。

【1F】床吹出口のおそうじ



- ① ネジ(2箇所)をはずした後、吹出グリルを上へ引き上げてははずします。

- ② 床吹出口内部のホコリは掃除機で吸い取り、やわらかい布で乾拭きします。清掃後、逆の手順で吹出グリルを取付けます。

室内機エアフィルターの交換

交換の目安: 約2年



- ① 枠の金具を上げ、エアフィルターを交換します。

- ② 交換したエアフィルターを、1F、2F室内機に取付けます。

エア
フィルターの
ご購入に
ついて

エアフィルター【1枚入り(価格1,500円※消費税別、送料別)】は、デンソーセールス各支社、もしくはデンソー全館空調オンラインストアからご購入いただけます。

〈デンソーセールス〉

東北支社 / TEL 022-238-9950
東京支社 / TEL 03-6367-3816
中部支社 / TEL 0566-62-6020

関西支社 / TEL 06-6192-3060
中国支社 / TEL 082-242-5202
九州支社 / TEL 092-517-5430


デンソー全館空調オンラインストア ▶ <http://shop.denso-ace.com/>

※2015年3月現在。価格は予告なく変わる場合があります。

オーナーの皆様へ。LED電球への交換にはご注意ください！

適合LED電球以外のLED電球を取付けると「破損」「発煙」「火災」を招く恐れがあります。

交換をされる際は必ず「照明器具本体」または「取扱説明書」に表示された適合電球を確認して交換ください。LED電球が使用できない照明器具にLED電球を取付けてしまうと、「破損」「発煙」「火災」を招く恐れがあり非常に危険です。



「照明器具本体」に
適合電球が記載されています。

適合電球を記載

※照明の種類により表示位置は異なりますので、ご注意ください。

全館空調
システム スマートエアーズのお手入れ

お手入れの前に注意してほしいことが3つあります。

- ① お手入れの前には、必ず運転を停止して専用ブレーカーを切ってください(主電源ではなく、スマートエアーズ用のブレーカーを切ります)。ブレーカーを切らないと、感電やケガの原因になることがあります。
- ② 40℃以上のお湯は使わないでください。変形、変色の原因になることがあります。
- ③ 揮発性のベンジン、シンナー等やみがき粉等で拭いたり、液状殺虫剤をかけないでください。変形、変色の原因になります。



【技術監修】植月 英貴
トヨタホーム アフターサービス担当
DIYアドバイザー

【用意するもの】 ●軍手 ●やわらかい布 ●脚立 ●掃除機 ●養生シート ●プラスドライバー

お手入れの時期がきたことをリモコン画面でお知らせします。(半月毎)

(HEMSを設置されたオーナー様はHEMSモニターで確認します。)

①お手入れ時期



エアコンフィルター清掃

②お手入れ後



リセット

- ① リモコン画面でフィルターの清掃時期のメッセージを確認します。
- ② お手入れが完了したら、「決定」をタッチ。「リセット」が表示されます。「決定」を3秒以上タッチ。リセット表示が消えます。

※フィルター清掃日を変更する事もできます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

【1F】室内機・エアフィルターのお手入れ

1 エアフィルターの取はずし方



- ① 棚付きルーバーをはずします。防音カバー上面の取手をまっすぐ手前に引き出し下ろしてください。



- ② エアフィルターを枠ごと手前斜め上へゆっくり引き出してください。

2 エアフィルターのおそうじ



- ① 養生シートの上に置き、枠の金具を持ち上げ、エアフィルターをはずします。



- ② エアフィルターのホコリは、掃除機で吸い取るか、水洗いをしてください。水洗いをした後は、日陰でよく乾かしてください。水洗いには、スポンジ、たわし等を使用しないでください。

3 エアフィルターの取付けと室内機の清掃



- ① 清掃したエアフィルターを枠ごと斜め下へゆっくり戻します。



- ② 防音カバー上面の取手を元に戻し、乾いたやわらかい布で防音カバーを拭きます。その後、棚付きルーバーをはめてください。